S.A.S BALEINE BLEUE - Mobilier Urbain et Jeux pour Aires de Jeux
424 route des digues
14123 FLEURY SUR ORNE
02 31 82 46 73 - 06 51 77 97 62 · contact@baleinebleue.fr

TOBOGGANS POUR AIRE DE JEUX

Toboggan inox 100 % H 0,90 à 1,00 m

Référence BB1109509001000









PRIX

2 690,00 € HT

soit 3 228,00 € TTC — hors livraison et installation

L'ESSENTIEL

Ce toboggan en acier inoxydable est conçu pour équiper durablement les aires de jeux des mairies, collectivités locales, écoles maternelles, crèches ou campings. Idéal pour les enfants de 1 à 12 ans. Conforme aux exigences de sécurité Norme NF EN1176-1 : 2008 GARANTIE 10 ANS

Devis gratuit sous 24 h
02 31 82 46 73 - 06 51 77 97 62
contact@baleinebleue.fr
baleinebleue.fr

DESCRIPTION

Caractéristiques techniques – Toboggan inox réglable pour aire de jeux

Nom du produit : Toboggan professionnel tout inox à hauteur ajustable
Fonction principale : Équipement de glisse destiné aux aires de jeux extérieures
Tranche d'âge : Enfants de 1 à 12 ans
Hauteur de plateforme : Réglable de 0,90 m à 1,00 m lors du montage
Structure : Acier inoxydable haute résistance
Glissière : Inox pour une glisse fluide et durable
Livraison : Produit livré prêt à monter
Installation : À sceller dans le sol
Dimensions (L x l x h) : 2,70 m x 0,52 m x 1,75 m
Aire de sécurité requise : 6,06 m x 3,50 m
Hauteur de chute : 1,00 m

Conformité : Normes EN1176 / EN1177 – NF EN1176-1:2008
Garantie : 10 ans

Le toboggan en acier inoxydable constitue un équipement incontournable pour les aires de jeux extérieures. Sa conception en inox lui confère une excellente résistance aux intempéries, à la corrosion et à l'usure, garantissant ainsi une durabilité optimale même en usage intensif.

S.A.S BALEINE BLEUE - Mobilier Urbain et Jeux pour Aires de Jeux
424 route des digues
14123 FLEURY SUR ORNE
02 31 82 46 73 - 06 51 77 97 62 · contact@baleinebleue.fr

Grâce à sa hauteur de plateforme réglable, il s’adapte facilement aux contraintes d’installation sur site. Sa glissière en inox assure une descente fluide et sécurisée, tout en nécessitant peu d’entretien.


Idéal pour les collectivités, campings, établissements scolaires et espaces publics, ce toboggan allie robustesse, sécurité et conformité aux normes européennes en vigueur, pour une installation fiable et pérenne.


GALERIE PHOTOS















INSTRUCTIONS

Veuillez noter que le toboggan que vous venez d'acheter a été construit avec des tolérances étroites. Vous allez assembler des pièces en métal les unes contres les autres donc les outils suivant vous seront utiles pour pouvoir avoir la force necessaire pour les assembler.

1. Connectez l'échelle (2) avec la glissière (3). Fixez avec des boulons M16 & écrous (5). Un de chaque coté.
2. Fixez les vis et écrous (6) sur la glissière pour forcer le début de la glissière vers le bas.
3. Les ailes supérieures (1) doivent être montées de sorte que la marque R & T se trouve à l'extérieur des ailes.
4. Avant de monter les ailes supérieures (1), il faut fixer la barre de sécurité (4) entre les ailes.
5. Les ailes supérieures peuvent maintenant être montées.
6. Lorsque les ailes sont correctement enfoncées, fixez le boulon et l'écrou M16 (5). Fixer les écrous (7) sur la barre de sécurité.

Après l'assemblage, vous pouvez installer le toboggan dans le sol. Veuillez vous assurer que l'installation complète respecte toutes les exigences de la norme EN 1176.



La mesure ci-dessus du bloc de béton doit être utilisée uniquement à titre indicatif. Un sol plus mou peut nécessiter des blocs plus gros.

1. Préparez des trous dans le sol et remplissez le béton.
2. Insérez le boulon d'ancrage dans les pattes du toboggan.
3. Insérez le toboggan dans le béton non durci, en vous assurant que les boulons d'ancrage sont suffisamment adhérents dans le béton.
4. Effectuez la correction d'angle nécessaire sur le toboggan alors que le béton est encore «mou».
5. Pendant le processus de durcissement du béton, il est recommandé que le toboggan soit supporté.
6. Tous les boulons et écrous doivent être attachés.

ATTENTION:
Lors de l'installation d'une glissière, assurez-vous que l'angle de la section de sortie est tel que l'eau de pluie ne se dépose pas dans la section de sortie. Les glissières sont fournies sans pièces d'ancrage, boulons, etc.

Photos non contractuelles. Prix indicatifs susceptibles d'évoluer ; seul le devis signé fait foi. Livraison partout en France, installation et maintenance sur demande. Paiement par CB, virement, chèque, mandat administratif et Chorus Pro.